тоуотомі

トヨスト-フ.

取扱説明書

型式RS-H299E


自然通気形 開放式石油ストーブ

このたびは本機をお買い求めいただき


●で使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく使用してください。 この「取扱説明書」は、保証書と共に大切に保管しておいてください。

まことにありがとうございます。

●取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。



目 次





使用厳禁



1 安全のために必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しく使用するために、必ずお守りいただくことを説明 しています。

●ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

危険(DANGER)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告(WARNING)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。

注意(CAUTION)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。









この絵表示は、「禁止」され ている内容です。



この絵表示は、「注意」していた だく内容です。



この絵表示は、必ずしていた だく「指示」内容です。

説明文中の「お願い」事項は、本機を誤りなく正しくお使い いただくための内容が記載されています。

、危険(DANGER)

★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 少量の混入でも、火災の原因になります。





⚠警告(WARNING)

★換気必要

●換気せずに使用しつづけないでください。 酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。 また、乳幼児や呼吸器疾患などのかたは、体調不良になるおそれがあります。





●使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。 窓の凍結、地下室など換気が充分におこなえない場所では、使用しないでください。

★スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、ストーブの上や前に放置しないでください。 熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。





★カーテン、可燃物近接厳禁

カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。

ストーブの前に可燃物を置かないでください。

ストーブの熱気で着火して、火災の原因になります。





★衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 乾燥するとストーブの熱気でゆれて落下し、火災の原因になります。





★寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず火が消えていることを確認してください。 予想しない事故が発生するおそれがあります。





★給油時消火

給油は、必ず消火し、ストーブの温度が充分に下がってから、他に火の気のない状態でおこなってください。 火災の原因になります。





★油漏れ危険

●給油口口金は確実に締めてください。 給油口口金を下にして、油漏れがないことを確かめてください。 給油口口金を斜めに締めたりすると、簡単に給油口口金がはずれて、火災の原因になります。

●油タンクから油が漏れる状態では絶対に使用しないでください。火災の原因になります。





確認

★可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)や、スプレ -を使用しないでください。 火災の原因になります。





★空だき厳禁

なべ、やかんやフライパンなどは、空だきしないでください。 空だきすると火災の原因になります。






⚠注意(CAUTION)

★大なべ禁止

- ●天板からはみ出すような大なべ、鉄板などをのせないでください。内部に熱がこもったり炎が横にのびたりして異常燃焼のおそれがあります。
- ●不安定なやかん、なべなどは使用しないでください。 転倒するおそれがあります。







やかんやなべなどをのせた場合は、細心の注意をしてください。 振動や接触によって、やかんやなべなどの熱湯がこぼれ、やけどのおそれがあります。 吹きこぼれたり、煮こぼれたりした場合は、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。 ストーブの故障の原因になります。





★変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油など)を使用しないでください。 異常燃焼や故障(しんが下がらない、点火できない、火が消えない)の原因になります。



★燃焼中移動禁止

火のついたまま持ち運ばないでください。 やけどのおそれがあります。また、転倒すると火災になるおそれがあります。





★移動・運搬するときの注意

- ●ストーブを移動する場合は、必ず消火し、ストーブの温度が充分下がってから、油タンクを取り出し、傾けないように 静かに移動してください。
- ▶修理·引越しなどで、ストーブを運搬される場合は、電池ケースから乾電池を取りはずして、油タンクを取り出し、油受 けざらの灯油を必ず抜いてください。 運搬の途中に灯油がこぼれて、周囲を汚すおそれがあります。



★異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の状態など異常燃焼を起こしたときは、使用しないでください。 緊急の場合でもあわてずに、しんを下げて消火してください。





★燃焼筒のガラス割れ使用禁止

燃焼筒の外筒(ガラス)が欠けたり、割れて破損したままの状態では、絶対に使用しないでください。 異常燃焼を起こしたり、すすが発生するおそれがあります。



★正常燃焼の確認

燃焼中は時々炎を見て、正常燃焼していることを確かめてください。 しんが上がりすぎたり、燃焼筒がずれていると、すすが出て異常燃焼を起こして危険です。



確認

★高温部接触禁止

- ●燃焼中や消火直後は、高温部、天板 (ストーブの上面) やガードに手などふれないよう注意してください。 やけどのおそれがあります。
- 取手を立てたまま燃焼すると、取手が熱くなります。 燃焼中は、必ず取手を下ろしてください。
- やけどのおそれがあります。 ●やかんやなべの取っ手は、加熱している場合もありますので注意してください。





★高電圧注意

点火装置は、点火時に高電圧が発生します。点火プラグに不用意にさわらないでください。 感電のおそれがあります。 掃除、点検・手入れをするときは、必ず乾電池を取りはずしてからおこなってください。





★ふく射熱に長時間あたらない

ストーブの間近でふく射熱に長時間あたりつづけると、低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。 とくに、幼いお子様やお年寄り、体の不自由なかたや病気のかたなどの暖房には充分に注意してください。





★ほこりの除去

反射板、置台、製品内部のほこりをときどき除去してください。 前板の下から燃焼用空気を吸い込みますので、紙、ビニールなどを入れないように注意してください。 ごみ、ほこりなどがつまると、異常燃焼や火災の原因になります。



★安全装置の作動確認

- ●使用開始時と、使用中は1箇月に1回以上、対震自動消火装置を作動させて確実に消火することを確かめてください。
- 確実に消火しないときは使用しないで、すぐに修理してください。 ▶使用開始時と、使用中は1箇月に1回以上、給油時消火装置が作動することを確かめてください。 正常にセット、作動しないときは使用しないで、すぐに修理してください。



⚠注意(CAUTION)

★純正部品の使用

しんなどの部品は、必ずトヨトミ純正部品(指定された部品)を使用してください。 純正部品を使用しないと、ストーブの性能を損なうばかりでなく、故障や予想しない事故が発生するおそれがあります。



指示

★分解修理・改造の禁止

故障、破損したら使用しないでください。 ストーブは絶対に改造して使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。



分解禁止

★触媒、脱臭フィルター使用禁止

市販の触媒や脱臭フィルターをストーブに取り付けたり、燃焼筒の上にのせたりしないでください。 異常燃焼や火災の原因になります。



使用禁止

★お子様やお年寄りのご使用に注意

お子様やお年寄り、体の不自由なかたがお使いになる場合は、ストーブの取扱い、部屋の換気、高温部への接触によるやけど、低温やけどや脱水症状などについて周囲の人が充分に注意してください。



★保管時にしていただくこと

●長期間使用しないとき又は保管するときは、必ず灯油を抜いて、電池ケースから乾電池を取りはずしてください。 傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。 火災のおそれがあります。



●しんの手入れ (から焼きクリーニング) は、風があたる場所ではおこなわないでください。 火災のおそれがあります。

★廃棄するとき

ストーブを廃棄処分するときは、必ず油タンク、油受けざら内の灯油を抜き取り、電池ケースから乾電池を取りはずしてください。(11) 保管 参照)



灯油や乾電池が入ったまま廃棄するとリサイクルの際、予想しない事故が発生するおそれがあります。

★次の場所では使用しない

火災や予想できない事故や故障の原因になります。

水平でない場所、不安定な場所

- ●傾斜した場所や振動の激しいところでは、使用しないでください。 対震自動消火装置が誤作動することがあります。
- ●しっかりしたじょうぶな場所で使用してください。
- ●移動車両の中や、不安定な台の上で使用しないでください。 転落 したり、火災になるおそれがあります。

暖炉などストーブが囲われる場所

暖炉や押入れに入れての使用など、特殊な使いかたをしないでく ださい。

火災の原因になります。

ほこりや湿気の多い場所

粉類や繊維を取扱う場所や温室・養鶏場など、塵やほこりの多い場所では使用しないでください。

燃焼用空気を取入れる箇所が目づまり状態になり、異常燃焼を起こすおそれがあります。

温室・飼育室など人のいない場所

使用環境の変化で、予想しない事故が発生するおそれがあります。

理・美容院、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所

化学薬品がストーブの熱で変化し、器具の故障や、腐食性ガスの発生により金属・鏡・ガラスなどを傷める原因となります。

風のあたる場所、部屋の出入口、屋外



■風のあたる場所や屋外では使用しないでください。炎が出て危険です。

掃除機の排気にも注意してください。

●部屋の出入口など人の通る場所、人がぶつかったりつまず く場所で使用すると、転倒して事故や火災が起きるおそれ があります。

不安定な物をのせた棚などの下

落下物により火災が起きるおそれがあります。

直射日光のあたる場所、温度の高い場所

- ●異常燃焼を起こすおそれがあります。
- ●油タンクの灯油があふれ出て火災のおそれがあります。

可燃性ガスの発生する場所、またはたまる場所

爆発や火災の原因になります。


高地(1300m以上の場所)

酸素濃度が薄いので異常燃焼をおこすおそれがあります。



★可燃物(木壁、合板、ふすまなど)との距離を離す

- ●ストーブから可燃物との距離は、右図の指定以上の距離を保つようにしてください。
- ●ストーブ上方の棚などとの距離は必ず1m以上あけてください。
- ●上方の棚などからの落下物がないようにしてください。
- ●カーテンなどが風でゆらいでもストーブにふれないようにしてください。
- ●家具などからは充分な距離をとってください。
 熱で変形や変色、自然発火することがあります。



お願い(NOTICE)


★灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。


2使用する場所


★効果的に使用するために


- ●外気に接する窓の下や壁面など、冷気の入ってくる場所にストーブを置くと、冷気がストーブで暖められて 上昇対流しますので、部屋の温度のムラが少なくなり効果的な暖房ができます。 ただし、部屋の出入口や人の通る場所、風のあたる場所、可燃物のそばには置かないでください。
- 部屋の空気をサーキュレータなどで対流させますと、部屋の温度のムラがより少なくなり、効果的に暖房ができます。(このときストーブには直接風があたらないように注意してください。)



3各部のなまえ







耐熱しんに、灯油の燃えかす (タール) が多量に付着しますと、しんが下がらなくなったり点火しにくくなったりします。


ストーブを取り出す

- 包装箱に表示してある「包装の内容」をごらんになったうえで、包装箱から包装材などを取り除き、製品を傷付けないように取り出してください。
 - 包装箱や包装材はストーブを保管するときに必要です。 取扱説明書・保証書も忘れずに保管してください。

- お願い


包装材は可燃物ですから、必ず取り除いてください。

2 ガードの右上を内側に押しながら手前に引き、ガードの上側をはずしてから、ガードの右下すみを少し持ち上げて、手前に引いてガードを開けてください。






- **3** 燃焼筒を納めている包装材を取り除き、燃焼筒を取り出してください。
 - ●包装材の穴に指を入れ、内側に折り曲げてある部分(凹部)を引き出し、包装材を下へ下げて、燃焼筒を取り出してください。





お願い-

取手を持ち上げるとき、取 手を握った指が、天板の後 側のねじにあたり、けがを しないように注意してくだ さい。



燃料

⚠危険

★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 少量の混入でも、火災の原因になります。





- ●燃料は灯油(JIS 1 号灯油)を必ず使用してください。
- ●変質灯油、不純灯油は絶対に使用しないでください。
- ●誤ってガソリンなどの燃料を使用したことがわかったときはあわてずに、緊急消火ボタンを押して消火してください。
- ●変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油以外の油·水· ごみが混入した灯油など)は、絶対に使用しないでください。 異常燃焼や故障の原因になります。
- ●市販されている助燃剤(添加剤)は使用しないでください。 異常燃焼を起こすおそれがあります。

●灯油の保管のしかた

- ●灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温 および直射日光を避けた場所に保管 してください。
- ●灯油の容器は専用のきれいな容器を 使用してください。また灯油容器は 必ずJIS認定品で色付きの灯油専用 容器を使用してください。
- ●灯油容器内の灯油が少ないと温度変化により結選して水がたまることがあります。
- ●ドラム缶などで、長期間大量!に保管しないでください。 ●お子様の手のとどかない所に保管してください。



古い灯油は)使用禁止

変質灯油とは

- ●古い灯油。(ひと夏持ち越した灯油)
- ●長期間、日光の当たる場所や、温度の 高い場所に保管した灯油。
- ●容器のふたが関けてあったり、乳白色の容器で保管した灯油は変質しやすい。
- ●変質のひどいものは黄色味をおびたり、 すっぱいにおいがします。
- ●変質を防ぐため灯油は翌シーズンに持ち越さないようにしてください。

灯油とガソリンの見分けかたのポイント

指先に使用燃料をつけて息を吹きかけます。 (火の気のない所でおこなってください。)



良い保管 悪い保管 恵り日光、雨水が当たらず、 火気のない冷暗所へ保管。 ベランダなど、室外の保管。 禁止

不純灯油とは

●灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など)がほんの少しでも混入した灯油。

●水やごみが混入した灯油。



燃焼筒をセットする

燃焼筒を、しん調節器の上に正しく セットし、燃焼筒つまみを左右に2 ~3回動かし、燃焼筒が正しくセットされているか確かめてください。



2 ガードを、もとの位置に閉じてくだ さい。

乾電池を取り付ける

●乾電池は別売です。

●市販の単二形乾電池(4個)を購入の上、本体後側の電池ケースに、⊕⊖を正しく合わせて入れてください。




●新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用 しますと、点火できなかったり、点火しにくくなったり、液 漏れや破裂する原因になります。

でるでるつまみの位置の確認

本体の右側面にある**でるでるつまみ**の① の位置にあることを確認してください。 違っていましたら①にしてください。 (詳しくは [5] **使いかた でるでる芯の使いかた** をお読みください。)

政治位置中



お願い-

製品の輸送中に生じた外筒(ガラス)の破損、燃焼筒の変形、ねじのゆるみや、はずれなどがないか調べてください。

変質灯油・不純灯油の見分けかた (コップに水を入れ、次に灯油を入れて背後に白い紙をあてます。)

保管期間が短く、水と同じ無色透明なら正常。



少しでも色がついていたら使用しない。



使用禁止

●紫外線で灯油が劣化した時は、灯油が変色しにくく見分けかたが難しくなります。

ひと夏持ち越した灯油は無色透明でも 絶対に使用しないでください。

変質灯油や不純灯油を使用すると

- ●変質灯油や不純灯油を使用しますと、灯油の程度にもよりますが、1~30日ので使用でしんに多量のタールがたまり、しんの先端が固くなったり、点火しにくくなったり、しんが上下しにくくなったり、炎が大きくならなくなったり、激しいにおいがしたりします。また、消火時にしんが下がらず火が消えなくなります。
- ●水の混入した灯油を使用しますと、油タンクに灯油が 残っていても炎が小さくなったり、しんが上下しにく くなったり、異常燃焼を起こして激しいにおいがした り、火が消えたりします。
- ●ガソリン、シンナーなど、揮発性の高いものが混入した灯油を使用しますと、火災の原因になります。

万一変質灯油や不純灯油を使ったときの処置のしかた

- 加タンクや油受けざら内の悪い灯油を抜き取り、良質の灯油で内部を2~3回洗浄してから良質の灯油に入れ替えてください。
 - (悪い灯油が残っていると再発します。)
- 2 11 保管「9 しんの手入れをする」を参照して、しんの先端の固くなっている部分を、ラジオペンチなどで軽くつぶしてから、しんのから焼きクリーニングをおこなってください。
- 3 しんの手入れをおこなっても効果のないときや、水 が多量に混入している場合は、しんを取り替えてく ださい。
 - しんの取り替えは、販売店までお問い合わせください。

お願い・

変質灯油や不純灯油が原因でアフターサービスを依頼されたときは、保証期間中でも有料修理となります。

給油のしかた

⚠警告

給油は、必ず消火して、ストーブの温度が充分に下がってから、他に火の気のない状態で おこなってください。 火災の原因になります。



消火

▮ 油タンクを取り出す。

- ●油タンクを取り出し、給油口口金を、左「◆」に回して取りはずしてください。
- ●給油口口金を取りはずす前に、 先端の弁部を押すと、給油口 口金が取りはずしやすくなり ます。



2 油量計を見ながら給油 する。

- ●市販の給油ポンプの先端をジャバラの手前まで差し込んで、油量計を見ながら給油してください。(ホースが抜けないように注意しながら給油してください。)
- ●灯油は、油量計のほぼ上部 (右図の **給油位置→**)まで 給油してください。 入れ過ぎますと、あふれ出 ることがありますので充分 に注意してください。



- お願い-

- ●油タンクの中にある「こぼれま栓」の弁が、給油口の近くまで上がっているときは、弁を下へ押し下げてください。
- ●油タンクの中にある「こぼれま栓」は、 給油口口金がはずれたときに、油漏れ を防ぐ装置ですので、取りはずさない でください。



3 給油口口金を「カチッ」 と音がするまで右「○」 に回して、しっかり締める。

- ●正しく締めると油タンクの 赤色の線が見えなくなります。
- ●給油口口金を下にして、油漏れがないことを確かめてください。



- お願い

給油口口金を斜めに締めたりすると、簡単に給油口口金がはずれ、火災の原因になります。



しまっている しまっていない

●油タンクから灯油が漏れる状態で使用しないでください。火災のおそれがあります。

- ●同時に多数の油タンクに給油 する場合は、類似している給 油口口金がありますので、間 違えないようにしてください。 灯油がでなくなったり、故障 の原因になります。
- ●灯油容器のふたも、しっかり 締めておいてください。





(本機用の給油口口金)






4 こぼれた灯油はよくふき取る。

- ●こぼれた灯油は必ずきれいに ふき取ってください。危険で すし、燃焼中に臭気を発生す る原因にもなります。
- 5 油タンクをセットする。
 - ●油タンクを、本体に正しく、 ゆっくりとセットしてくださ い。





お願い・

オート給油ポンプ(自動停止装置付)を使用する場合

●市販のオート給油ポンプ(自動停止装置付)のなかには、 「こぼれま栓」と干渉して、次のような不具合状態にな り、正しく給油できないものがあります。

〔不具合〕 1 スイッチをいれると、すぐに停止してしまう。

- (処置) ●油タンクに差し込むホースのセンサー部の位置(方向)を変える。
- (処置) ポンプの乾電池の消耗度を確か める。消耗していれば交換する。
- 自動停止しない。灯油があふれてしまう。
 (処置) ポンプの取扱説明書にしたがって、固定具の位置を調節する。
- ●上記の処置をしても正しく給油できない場合は、直ちに給油を中止し、他の給油ポンプ(手動式ポンプなど)を使用して、正しく給油してください。

給油の目安

- ●ストーブを使用するときは、ときどき給油サインを見て、灯油があるかどうか 確認し、灯油がなくなる前に給油してください。
- ●油タンクに灯油があるときは、「給油サイン」の色は「縁」ですが、灯油が少なくなると「グレー」に変わります。
- ●「給油サイン」の色が**「グレー」**になりましたら、消火して給油してください。



シ 灯油が少なくなると) グレーに変わります。

点火前の準備と確認

点火前の確認

- ●ストーブの上方や周囲、置台の上に、布類や紙やマッチなど、可燃物がないことを確認してください。 可燃物 があると火災のおそれがあります
- 入トーブが水平で安定した場所に設置してあることを確認してください。
- 取手を、本体の後側へ下ろしてください。 取手を本体の上に立てたまま使用すると、燃焼中に加熱されて高温になり、取手に手をふれたとき、やけど のおそれがあります。

100

燃焼筒と油タンクのセットを確認する

- 点火操作をする前には、必ず燃焼筒が正しくしん調節器にセッ トされているかどうか、燃焼筒つまみを左右に2~3回動かして、 スムースに動くことを確認してください。
- ●油タンクがセットされていないと、給油時消火装置が作動して、 操作つまみが戻り、点火できません。

対震自動消火装置のセット

●操作つまみを **「点火」**の方向 (↓) にゆっくり止まるまで押し 下げると、対震自動消火装置は自動的にセットされます。 対震自動消火装置がセットできない場合は、一旦操作つまみ を「緊急消火位置」(消火装置セット)の方向(↑)へ引き上 げてください。

5使いかた

点火のしかた

- ●初めてお使いになるときは、点火後、ストーブに付着し ているほこりや油が焼けるにおいがしますが、しばらく お使いいただければにおいはなくなります。
- ●点火後しばらくの間は、炎が安定せず、「ボッ、ボッ、ボッ」 と燃焼音がしますが、異常ではありません。しばらくする と炎が安定し、音がしなくなります。

●使い始めや、しんの交換後、しんの手入れ(から焼きクリーニング) をしたときは、給油後約15分以上待って、しんに充分な灯油が吸 い上げられてから点火してください。充分に吸い上げられてい ない状態で点火しますと、しんを傷めます。


お願い-

新しい乾電池を入れても、しんに汚れもないのに点火しにくい場 合は、7 点検・手入れ「しんの修正」を参照して直してください。

電池点火のしかた

操作つまみを「点火」の方 向へゆっくり押し下げる。

●操作扉を開け、操作つまみを「点火」 の方向(↓)にゆっくり完全に止ま るまで、押し下げてください。 (しんが上がり点火します。)



▶操作つまみが、止まらずに戻ってしまう場合は、油タンク が正しくセットされているか確認してください。それで も戻ってしまう場合は、一旦、操作つまみを「緊急消火位 置」(消火装置セット)の方向(↑)へ引き上げてください。 回せない場合や硬い場合は、しんにタールがついてい ます。しんの手入れ(から焼きクリーニング)または、新 しいしんと交換してください。

電池点火が使えないとき

操作つまみを「点火」の方向 へゆっくり押し下げる。

●操作扉を開け、操作つまみを「点火」 の方向(↓)にゆっくり完全に止まる まで、押し下げます。 (しんが上がります。)

●操作つまみが、止まらずに戻ってしま う場合は、油タンクが正しくセットされているか確認してく ださい。それでも戻ってしまう場合は、一旦、操作つまみを 「緊急消火位置」(消火装置セット)の方向(↑)へ引き上 げてください。回せない場合や硬い場合は、しんにタールがついています。しんの手入れ(から焼きクリーニング) または、新しいしんと交換してください。

2 火が着いたことを確認する。

- ●火が着いたことを確認したら、手を操作つまみからゆっ くりはなしてください。
- ●火が着いた後も操作つまみを押し下げたままですと、乾 電池の消耗が早くなります。またカーボンが付着して、 点火しにくくなる原因になります。

2 マッチや市販の点火用ライタ -で点火する。

- ●ガードを開けて、燃焼筒を、持ち上げ、 マッチや市販の点火用ライターなど を使ってしんに火を着けてください。
- ●たばこ用のライターで点火しないで ください。
- ●マッチで点火した場合は、マッチの燃えかすをしん付近や ストーブ内に落としたり、置台の上に置かないでください。 事故や火災の原因になります。

点火しにくい場合は

- ・点火プラグ付近から白煙が出て点火しにくい場合は、操 作つまみを少し戻してから、再び「点火」の方向に、ゆっ くり止まるまで押し下げると点火しやすくなります。
- ●しんにタールやカーボンが付着したり、点火プラグが汚れてくると、点火しにくくなります。
- しんの手入れ、しんの修正、点火プラグの掃除をおこなってください。(| 7 | 点検・手入れ・ | 11 | 保管 | 参照)
 ●乾電池の電圧が不充分で点火しにくい場合は、新しい乾電池 (単二形乾電池4個)をご購入のうえ交換してご使 用ください。

燃焼筒のセットを確認する。

●火が着いたことを確認したら、燃焼筒 つまみを左右に2~3回動かし、燃焼 筒が正しくしん調節器にセットされて いるか、しんの上にのっていないかを 必ず確かめて操作扉とガードを閉め てください。


燃焼筒が正しくセットされていないと、異常燃焼し、火災に なるおそれがあります。


)火が着いたことを確認したら、操作つまみを少しだけ(点 火した火が消えない程度に)消火の方向に戻してみて、引 っかかりがなくスムースにしんが下げられることを確認し てから、もう一度しんを上げて使用してください。

操作つまみがスムースに戻らないときは、燃焼筒を持ち上 げて、しんを完全に下げてから、点火操作を始めからやり 直してください。

燃焼筒のセットを確認する。

●点火操作後、燃焼筒つまみを左右に 2~3回動かし、燃焼筒が正しくしん 調節器にセットされているか、しんの 上にのっていないかを必ず確かめて 操作扉を閉めてください。燃焼筒が 正しくセットされていないと、異常燃 焼し、火災になるおそれがあります。





炎の調節のしかた

⚠警告

衣類などの乾燥には使用しないでください。 乾燥するとストーブの熱気でゆれて落下して、火災の原因になります。



祭止

⚠注意

やかんやなべなどをのせた場合は、細心の注意をしてください。 振動や接触によって、やかんやなべなどの熱湯がこぼれ、やけどのおそれがあります。

吹きこぼれたり、煮こぼれたりした場合は、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。 ストーブの故障の原因になります。

指示


炎の調節

●炎の調節は、操作つまみを上下しておこなってください。

●操作つまみを上下して炎を調節するときは、 **炎の状態** のイラストをよく見て、必ず正常燃焼の範囲で使用してください。 (燃焼確認窓の「カラーサイン」も連動して動きます。)

炎の状態

最大正常燃焼のときの炎の長さは、燃焼筒の上部より約1~3cmです。



- ●炎の大きさは上図のように、正常燃焼の範囲でご使用ください。
- ●点火後は、燃焼筒が徐々に赤熱し、数分で燃焼筒全体が赤熱します。
- ●部分的な炎の伸びや、燃焼筒の赤熱ムラがでるときは、燃焼筒つまみを持って左右に軽く2~3回動かしてください。
- ●炎が安定したら、操作つまみを上下して、正常燃焼の状態に調節してください。



火力を弱くする場合の注意

- ●火力を弱くした場合でも、燃焼筒全体が、充分に赤熱している状態で使用してください。
- ●あまり火力を弱くすると、においや--酸化炭素が多く発生し、しんにタールが付着します。

しんの高さ調節(でるでる芯)について

- ●炎の大きさは、使用時間の経過につれて、燃焼筒の酸化、耐熱しんの劣化によって小さくなってきます。 操作つまみを下げてしんをいっぱいに上げても、燃焼筒やしんの劣化などで炎が大きくならないときは、**5 使いかた でる でる芯の使いかた** の項を参照して、しんの高さの調節をしてください。
- ●変質灯油や不純灯油を使用してしまい、しんにタールが付着したり、水を含んでしまったときは、炎が大きくならないとともに、しんの上下操作が重くなります。このようなときは、[1] 保管「9 しんの手入れをする」の項を参照してしんの手入れをしてください。

消火のしかた

通常の消火の場合

】操作つまみを、「ニオイセーブ消火位置」までゆっくり引き上げる。 操作扉を開き、操作つまみを「ニオイセーブ消火位置」までゆっくり止まるまで引き上げてください。 (速く上げるとにおいが出やすくなります。)

? 消火を確認する。

- ●においを少なくするため、1~5分程燃焼(炎が一部残る)して消火します。
- ●操作つまみが「ニオイセーブ消火位置」にあり、火が消えたことを必ず確認して操作扉を閉めてく ださい。



緊急の消火の場合

緊急消火ボタンを押す。

このとき急速に消火させるため、においやすすが発生することがあります。 操作つまみが「緊急消火位置」にあり、火が消えたことを必ず確認してください。

- ●緊急消火ボタンを押しても、しんが下がらず消火できない場合は、操作つまみを強く引き上げて、しんを下げてください。
 - それでもしんが下がらない場合は、油タンクを取り出し、火が消えるまで燃やしきってください。
- ●時間に余裕がない場合は、ガードを開き、燃焼筒の上にコップ一杯(200mℓ程度)の水をかけて消火してください。

水をかけると水蒸気が出たり、ガラスが割れることがあります。あわててヤケドをしないように、手袋をはめるか、手にタオルを巻くなどしてからおこなってください。また、あとで油受けざら内の水の入った灯油を抜き、しん交換が必要です。

しんを下げられない原因は、しんにタールがたまっていたり、水を含んでいることがありますので、11 保管 「9 しんの手入れをする」を参照し、しんの手入れをおこなうか、新しいしんに交換してください。

- お願い-

消火後、約5分間は再点火しないでください。燃焼筒が冷えないうちにしんを上げると、生ガスが発生し、激しい臭気がでたり、点火しないことがあります。



しんをいっぱい上げても燃焼筒やしんの劣化などで、炎が大きくならないときは、**でるでるつまみ**を操作して、しんの高さの調節ができます。

- ●購入して初めてお使いになるときや、新しいしんに交換したときなど炎が充分に出ているときに、**でるでるつまみ**を②や ③へずらすと炎が大きくなりすぎ、すすが発生することがあります。 炎が大きくならない時以外は、**でるでるつまみ**を①で使用してください。
- ●不良灯油や変質灯油を使用して、しんに水やタールが付着したときは効果がない場合があります。その場合は 11 保管 「9 しん の手入れをする」の項を参照してしんの手入れをおこなってください。それでも良くならない場合は、しんを交換してください。
- **】 操作つまみを「ニオイセーブ消火位置」まで引き上げる。** (しんを下げた状態にします。)
- **2** 本体の右側面にある「で[®]で[®]芯」の溝の中のでるでるつまみを、①から②へ、②から③へずらす。

①から②へ、②から③へずらすことにより、しんの高さを各々約2mm高くすることができ、炎が大きくなります。

逆に、炎を小さくするときは、③を②に、②を①に変えます。

| でるでるつまみの位置 | 1 | 2 | 3 |
|------------|-------|---------|---------|
| しんの高さ | 約8 mm | 約 10 mm | 約 12 mm |

- お願い -

でるでるつまみを操作するときに、少し重い部分がありますので、誤ってずらしすぎないように注意 しておこなってください。

「緊急消火」の位置 緊急消火ボタン





6安全装置

対震自動消火装置

- ●ストーブが地震(震度約5以上)や強い振動、衝撃を受けたとき、火災などの危険を防ぐために自動的に消火させる安全装置です。
- ●操作つまみを「点火」の方向にゆっくりと止まるまで押し下げると、自動的にセットされます。
- ●地震によって作動した場合は、周囲の可燃物がたおれていないか、機器の損傷はないか、灯油がこぼれていないかなど異常がないことを確認した後、再点火してください。

給油時消火装置

- ●燃焼中に油タンクを取り出すと、自動的に消火させる安全装置です。(操作つまみが「緊急消火位置」に戻ります。)
- ●油タンクを本体に挿入すると自動的にセットされます。

燃焼中に、対震自動消火装置や油タンクの給油時消火装置が働いた場合は、消火時のにおいが強く発生します。給油をされるときは、においを抑えるため、操作つまみで消火させ、消火を確認してから油タンクを取り出してください。

点検・手入れのしかた

点検・手入れをおこなうときは

- ●ストーブを消火し、ストーブの温度が充分に下がってからおこなってください。
- ●手をけがしないように、手袋をはめておこなってください。
- ●安全装置の取りはずし、分解はおこなわないでください。●必ず乾電池を、電池ケースから取りはずしてからおこなってください。

使うたびに

| 点検箇所 | 点検内容 | 処置方法 | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|
| ストーブの 周囲 | ●ストーブの周囲に可燃物や障害物がありませんか。 [火災の原因になります] | ●常に整理・掃除をし可燃物をストーブの周囲に置か ないでください。 | | | | |
| 油こぼれ 油たまり 油にじみ | ●油タンク、油受けざら、置台の表面に、灯油がこぼれたり、たまったり、にじんでいませんか。 [火災の原因になります] | ● こぼれたり、たまったり、にじんだ 灯油はきれいにふき取ってください。 ● 油タンクの給油口口金の、弁部 などにはさまっているごみなどを、 取り除いてください。 | | | | |
| 油漏れ | ●油漏れはありませんか。 [火災の原因になります] | ●灯油が漏れている場合は、すぐに使用をやめ、お買い求めの販売店に修理依頼をしてください。 | | | | |
| 外筒 (ガラス) | ●欠けたり、割れたりしていませんか。 [異常燃焼の原因になります] | ●お買い求めの販売店に相談して、新しい外筒(ガラ ス)に交換してください。 | | | | |

1箇月に1回以上

| 点検箇所 | 点検内容 | 処置方法 |
|---------------------------------------|---|---|
| ほこり 燃焼用空気 取入れ部 (しん案内 筒下部) | ●反射板や置台にほこりがたまっていませんか。 前板の下の隙間に紙、ビニールなどが入りこんでいました。 せんか。 [異常燃焼や火災の原因になります] | ● 11 保管 の1~5項を参照して本体を取りはずし、置台と油受けざらの隙間(特にしん案内筒の下部)のほごり、ごみなどを取り除いてください。掃除機で吸い取るのも効果的です。 |
| 対震自動消火装置 | ●操作つまみを押し下げてしんを上げてから、置台をゆすると、対震自動消火装置が作動し、そのときしんが下がり、操作つまみが「緊急消火位置」に戻りますか。 [確実に消火することを確認] | ●操作つまみが「緊急消火位置」に戻らない場合は、しんの項の点検をしてください。●販売店に修理依頼をしてください。 |
| 乾電池 | ●点火プラグのスパーク音は、「ピィー」と鳴りますか。 [乾電池の電圧(消耗)点検] | ●音がかすれる場合は電圧が下がっています。 新しい乾電池に交換してください。 |
| 燃焼筒 | ●燃焼筒の細かい穴に燃えかすや、すすが付着していませんか。 [異常燃焼の原因になります] | ●ブラシなどを使って、燃えかすや、すすを取り除き、 きれいに掃除してください。 |
| UA | ●しんの先端にタールが付着して、固くなっていませんか。 しんにタールが付着していると、次のような不具合が発生します。 ●消火操作をしても、しんが下がらず、消火しない。 ●しん上下の操作が重く、スムースにできない。 ●点火操作をしても、点火しない。 | 入れをする」に従って、しんの手入れをおこなってください。 お願い しんの手入れは、風のあたる場所ではおこなわないでください。 しんの手入れ中はにおいがしますので、部屋の換気をしてください。 しんの手入れをおこなっても効果のない場合は、 |
| Security of Street, and | ●燃焼筒が赤熱しなかったり、燃焼中ににおいがする。 | 新しいしんに交換してください。 |
| 点火プラグ | ♠点火プラグが、カーボンやタールで汚れていませんか。●点火プラグがしんにくい込んでいませんか。[点火不良の原因になります] | ●点火プラグが汚れているときは、「点火プラグの掃除」に従って処置をしてください。●点火プラグがしんにくい込んでいるときは、「しんの修正」に従って処置をしてください。 |
| 給油時 消火装置 | ●操作つまみを押し下げてしんを上げてから油タンクを 持ち上げると、給油時消火装置が作動してしんが下がり、 操作つまみが「緊急消火位置」に戻りますか。 | |

- 点火プラグの掃除

- ●ガードを取りはずし、燃焼筒を取り出してから、マイナスドライバーなどで、点火プラグの電極や碍子部分に付着した汚れを取り除いてください。
- ●掃除が終りましたら、元どおりにしん調節器に燃焼筒をのせ、ガードを取り付け、乾電池を取り付けて正常に点火するかどうか確認してください。
- ●点火しにくかったり、点火しない場合は、「しんの修正」をするか、もう一度きれいに掃除し直してください。 また、しんの手入れ(から焼きクリーニング)をおこなうと、点火プラグに付着した汚れが取れやすくなります。 「□□ 保管 「9 しんの手入れをする」参照)



しんの修正

- ●燃焼筒を取り出し、しんを上げて点火プラグ近くのしんの側面を内側に、割り箸などで軽く 押さえるように撫でて、しんを整える。
- ●一度しんを下げてから燃焼筒をのせ、点火してください。



8 定期点検

長期間で使用になりますと、機器の点検が必要です。2年に1回程度、シーズン終了後などに、お買い求め店、または、修理資格者[(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL.03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など]のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

9 故障・異常の見分けかたと処置方法―修理を依頼される前に

| | 現象 | 点 | 参 | 赤 | 消 | tri | 炎 | 4 | Ļ | 火 | 乾 | |
|---------|-----------------------------------|------|------------------|--------------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|------------------------------------|
| 故 | | 点火し | 炎が大きくならない。消えてしまう | 赤火や、すずが出て燃える | 消火し | においがする | 炎がかたよる | しんが下がらない | しん上下の操作が | 火の回りが遅い | 乾電池の消耗が | |
| 故障·異常篋所 | | ない | なら | 9 | ない・しにくい | す | によ | がが | 0 | がが | 消 | ka sama ata Ma |
| 第 常 | | | いい | が出 | i | 5 | る | らな | 操作 | 遲 | 耗が | 処 置 方 法 |
| 笆 | | いいいい | 消え | 7 | [] | | | 5 | が | 0, | 激 | |
| 171 | | U | L. | 窓え | U | | | _N | 重い | | U | |
| - | 原因 | | 5 | ි ර | | | | | | ±KÜ | | / た下げて ※左綱統オス |
| | しんの出過ぎ。 | 0 | | U | | 0 | | 934 | - h | | | しんを下げて、炎を調節する。 しんの高さを調節する。 |
| ارا | しんの出が少ない。 | 0 | 0 | 1.567 | | 0 | | de la | | 0 | | 新しいしんと交換する。 |
| | | 137 | | 350 | | 01:20 | | 1. D.1 | | 191E | | しんの手入れをする。または、新しいしんと |
| h | しんに水を含んでいる。又は油受けざら内に水が入っている。 | 0 | 0 | - | | 2000 | | 0 | 0 | 0 | | 交換する。 |
| | | | | | | | | | | | | 油受けざら、油タンク内の灯油を正常な灯 |
| | しんにタールがついている。 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 油に交換する。 |
| | 燃焼筒がしんの上にのっている。 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 点火してから必ず燃焼筒つまみを持って左 |
| 燃 | | | | | | | | | | 7000 | - | 右に2~3回動かす。 内炎筒、外炎筒が変形していないかを確かめ |
| 焼 | 燃焼筒の変形。 | | | 0 | | 0 | 0 | 75 | | | | る。(変形している場合は販売店に連絡する) |
| | しん調節器と燃焼筒との間にすき間 | 17 | | 0 | | _ | | 10 d | | (A) 40 | | しん調節器の上面にタールがついていないか。 |
| 筒 | がある。 | 274 | | 0 | | 0 | 0 | 漫团 | | tic | | 又は燃焼筒下部に不揃いがないかを調べる。 |
| | 外筒(ガラス)にひびや割れがある。 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 外筒(ガラス)を交換する。 |
| 燃 | 灯油が変質している。(汚れた油や | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | しんにタールがつく原因となるので正常な |
| *4 | ポリ容器で1年間持ち越した灯油など) | 313 | Caste | 火港 | | | | - | 112-11 | | | 灯油に交換する。 工学などは、 |
| | 灯油が水やごみを含んでいる。 | 0 | 0 | res | | | _ | 0 | 0 | 0 | | 正常な灯油に交換する。 |
| 油タンろ | 給油口口金が間違っている。 | 0 | 0 | XHE | | _ | | | _ | | | 給油口口金を正しいものに取り換える。 |
| | 油タンクが本体に入っていない。 | 0 | | | | | <u></u> | | | - | - | 油タンクを本体に入れる。 |
| 乾電池 | 乾電池が消耗している。 | 00 | | | | | - | - | - | 1 | 1 | 新しい乾電池に交換する。 |
| 池 | 正しく入れていない。 | | | | | - | | - | - | | 0 | 正しく入れ直す。 |
| - | 点火装置のコードがはずれている。 | 0 | 1 | | | | | 包包 | | Ш | | その他は販売店に連絡する。 |
| 点 | | | | | | - | | 51.50 | | | | ショートしないようになおす。 |
| 火 | 点火装置がショート(短絡)している。 | 0 | | | | | | 6.45 | | | 0 | 不明の時は販売店に連絡する。 |
| 装 | 点火プラグの電極が正常でない。 | 0 | | 1 | | | | | | | | 点火プラグが破損していないが確かめる。(成 |
| | 現実に対策 15元1元 地でおい | | | 10.7 | | N. | | | | | | 損している場合は販売店に連絡する) |
| | 点火プラグがしんにくい込んでいる。 点火プラグが汚れている。 | 0 | | (Ug | | 4-7 | | | | Tee- | | しんの修正をする。 点火プラグを掃除する。 |
| 置台 | 製品内部に、ほこり、ごみがたまっている。 | | | 0 | | | | === | | | | 製品内部を掘除する。 |

↑注意

しんなどの交換部品は、必ずトヨトミ純正部品(指定された部品)を使用してください。 純正部品を使用しないと、ストーブの性能を損なうばかりでなく、故障や予想しない事故が 発生するおそれがあります。



指示

点火装置は、点火時に高電圧が発生します。点火プラグに不用意にさわらないでください。 感電のおそれがあります。

掃除、点検・手入れをするときは、必ず乾電池を取りはずしてからおこなってください。



- ●替えしん、外筒(ガラス)、燃焼筒などの交換部品が必要な場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
- ●部品が販売店にない場合は、別紙の**「お客様相談窓口一覧**」までお問い合わせください

部品交換のときの注意

- ●ご自分で部品交換される場合は、下記の項目を守り、やけどや感電、けがなどしないよう注意しておこなってください。 ①手をやけどしないように、ストーブは消火し、温度が充分下がるまで待ってください。
 - ②感電しないように、乾電池は必ず電池ケースからはずしてください。
 - ③手をけがしないように、手袋をはめてください。
- ●不完全な修理は危険です。お買い求めの販売店か、(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機 器技術管理士)などのいる販売店で修理依頼されることをおすすめします。

しんの交換のしかた

トヨトミ純正適合しん

トヨ耐熱しん第29種 商品コード:11027807

しんの交換方法・注意内容は、耐熱し んに添付されている取扱説明書をお読 みください。



検査に合格したしんには このマークが貼ってあります。 マークの色彩は、白地に赤 インクで表示されています。

燃焼筒の交換のしかた

商品コード:11113806 燃焼筒

燃焼筒が変形した場合や、外筒(ガラス)が割れたりした場合は、お買い求めの販売店、 または、別紙のお客様相談窓口一覧までお問い合わせください。

点火プラグの交換のしかた

点火プラグを交換するときは、お買い求めの販売店または、別紙の お客様相談窓口一覧 までお問い合わせください。

乾電池の交換のしかた

- 4 使用前の準備 | 乾電池を取り付ける を参照して、必ず 4 個とも市販の新しい乾電池(単二形乾電池)に交換してください。
- ●取りはずした古い乾電池は、表示してある使用推奨期限内は、電池能力が残っていれば他の製品に使用できますので、再利用 されることをおすすめします。

11保管(長期間使用しない場合)

注意

長期間使用しないときまたは保管するときは、必ず灯油を抜いて、電池ケースから乾電池を 取りはずしてください。傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。 火災のおそれがあります。




緊急消火ボタン

- 油タンク内の灯油を抜き
 - ①ストーブから油タンクを取り出 し、市販の給油ポンプ(手動式)を、 ななめに入れて油タンク内の灯 油を抜き取ってください。
 - ②わずかに残った灯油は、油タン クに給油口口金を取り付け、油 受けを本体の中から取り出して 給油口口金に押し当て、油タン クを上下にゆすって抜いてくだ さい。
- 2 電池ケースから乾電池を、取り出 してください。

- お願い -

乾電池を取り付けたまま保管する と、液漏れしてストーブを腐食さ せることがあります。






- 緊急消火ボタンを押して、対震自 動消火装置を作動させ、しんを下 げてから、ガードを開いて、燃焼 筒を取り出してください。
 - 操作つまみ 操作扉を開け、「操作つまみ」を引
- き抜いてください。



5 本体の両側面にある止め ねじ4本を取りはずして ください。本体を前方に 傾けながら、ゆっくりと 上方に持ち上げて取りは ずしてください。



6 油受けざら内の灯油を抜き取る。

油受けを取り出してから、油受け ざら内の灯油を市販の給油ポンプ (手動式)で抜き取ってください。

●油タンク、油受けざらに水やご みが残ったまま保管すると、錆 や穴あきの原因になります。き れいな灯油ですすぎ洗いをして ください。残った灯油は、布切 れなどで吸い取ってください。



感震部の点検・手入れをおこなう

- ●ごみやほこりがついていたら、やわらかい布できれいにふき取ってください。
- ●錆が多量に発生している場合は、お 買い求めの販売店に修理を依頼して ください。
- ■ストーブ内の汚れは、ぬれた布でふいて落とし、乾いた布で水気を取り除いてください。



- 7 本体を元通りに組付け、燃焼筒をしん調節器の上に正しくのせてください。
- **8** 灯油を抜いた油タンクを本体にセットします。
- - ●しんの手入れは、風があたる場所ではおこなわないでください。
 - ●しんの手入れ中はにおいがしますので、部屋の換気を おこなってください。

- ●しんの先端が固くなっている時は、ラジオペンチなどで固い部分を軽くつぶしてからおこなってください。
- ①通常の点火操作をして、正しく 燃焼させてください。
- ②火力が小さくなったら、しんを 一杯に上げて自然に消火するま で燃やしきってください。



【 [緊急消火ボタンを押す。

対震自動消火装置を作動させ、しんを下げた状態にしてください。

11 収納する。

包装箱に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。 「取扱説明書」や「保証書」も忘れずに大切に保管してください。

- お願い -

- ●高温多湿、直射日光の当たる場所には、保管しないで ください。
- 錆が出たり、樹脂部品が変形する原因になります。
- ●油タンクは灯油を抜き、本体にセットして保管してください。
- ●灯油は、変質を防ぐため、翌シーズンに持ち越さない(使いきる)ようにしてください。
- ●取りはずした乾電池は、表示してある使用推奨期限内は電 池能力がのこっていれば他の製品に使用できますので、再 利用されることをおすすめします。

12 廃棄するとき

11 保管 の1~6項を参照して、油タンク、油受けざら内の灯油を抜き取り、電池ケースから乾電池を取りはずして廃棄してください。

13 仕様

| 型式の呼び | RS-H299E | AI III | -4 2+ | 高さ | 460mm |
|---------|-------------------|---------------------|-------|-----|-----------------|
| 種類 | 自然通気形開放式石油ストーブ | - 外形寸法 - (置台を含む) | | 幅 | 312mm |
| 1重 双 | しん式・放射形 | | | 奥 行 | 356mm |
| 点 火 方 式 | 電池点火〔単二形乾電池4個·別売〕 | 15000 | 種 | 類 | 普通筒しん |
| 使 用 燃 料 | 灯油(JIS1号) | | 1里 | 規 | トヨ耐熱しん第29種 |
| 最大燃料消費量 | 2.87kW (0.279L/h) | しん | 呼び | 内径 | 65mm |
| 暖房出力 | 2.87kW | 700 | 寸法 | 厚さ | 2.5mm |
| 油タンク容量 | 3.6L | | 17/2 | 吸上量 | 200% |
| 燃焼継続時間 | 約13時間 | 安 | 安全数 | | 対震自動消火装置(しん降下式) |
| 質量 | 約7.5kg | 安全装 | | 医 置 | 給油時消火裝置 |

14 アフターサービス

保証について

- ●添付しております保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、お受け取りください。記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い求めの日より1年間です。

お願い-

つぎのような原因による故障および事故につきましては、保証の対象となりませんのでご注意ください。

- (1)変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料を使用したための故障や事故。
- (2)ほこりや汚れなど、手入れのゆきとどかないために起こった故障や事故。
- (3)純正部品以外のものを使用したり、しんにタールが付着したり、水を吸ったり、乾電池の電圧不足による故障。
- (4)消耗品(乾電池、しん、点火ヒーターなど)の故障。
- (5)この取扱説明書や、注意書、ラベル類による指示、危険・警告・注意・お願い事項が守られず、誤った使い方をされた場合の故障や事故。
- ●その他詳細の保証内容については、保証書の記載内容をご覧ください。

修理を依頼するとき

- ●9 故障・異常の見分けかたと処置方法に従って、処置をおこなってください。
 - 直らないときは、使用を中止し、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ①品名…石油ストーブ(自然通気形開放式石油ストーブ)
 - ②型式の呼び…RS-H299E
 - ③お買い求め年月日
 - ④故障の状況(できるだけ具体的に)
 - ⑤おなまえ、おところ、電話番号
- ●修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- ●保証期間が過ぎていても、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ●修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。
- ●修理・引越しなどで、ストーブを運搬される場合は、電池ケースから乾電池を取りはずして、油タンク、油受けざら内の灯油を抜いてください。運搬の途中に灯油がこぼれ、周囲を汚すおそれがあります。

補修用性能部品について

- ●石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ●消耗・劣化する部品
- ●使用期間により、交換・メンテナンスが必要な部品…しん、給油口□金、油受け
- ●変質灯油、不純灯油の使用で劣化しやすい部品…しん

故障・修理の際の連絡先

アフターサービスについてご不明な点は、お買い求めの販売店、または お客様相談窓口一覧 (別紙参照)までお問い合わせください。

お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。

| 型式 | RS-H299E | お買い求め年月日 | 年 | 月 | |
|---------|----------|----------|---|---|--|
| お買い求め店名 | | (電話番号)(|) | | |

株式会社 131

本 社 〒467-0855

名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 フリーコール 0120-104-154 TEL 〈052〉822-1144 FAX 〈052〉822-2742